

Ausfall Slave-Station

Fällt die Slave-Station aus, wird die Masterstation zu einer Einzelanlage umprogrammiert Die Funktionen zur Zirkulationspumpe und die Schichtladung bleibt bestehend.

- Die fehlerhafte Slave-Station wird vom elektrischen Netz genommen. (Stecker ziehen)
- Die Umstellung der Masterstation zu einer Einzelanlage muss ebenfalls über das Passwort geschehen. Vorgehensweise

Taconova Group AG, Neunbrunnenstrasse 40, CH – 8052 Zürich, Telefon: 0041-44 735 55 55, Fax: 0041-44 735 55 02

taconova

A Taco Family Company

- Mit > Tastaturtaste auf Status
- Mit ✓ bestätigen, Basis erscheint
- Mit > mehrfach bis zu Passwort drücken
- Mit ✓ drücken bis COD erscheint und die 0 blinkt
- Mit > mehrfach drücken bis COD 25 erscheint
- Mit ✓ bestätigen und anschliessend X drücken
- Passwort blinkt
- Mit < Taste zurück zu Kaskade Modus und mit ✓ bestätigen
- KAS 01 erscheint und mit ✓ bestätigen
- Die Zahl 2 hinter KAS 01 blinkt und kann nun mit > auf 0 (Betriebsmodus alone) gestellt werden, mit ✓ bestätigen
- Mit X zurück auf Status und dort mit < zurück zur Automatik.