Inbetriebnahmen
Mega 2 / Peta

TEM Regler für Mega 2 und Peta

Kommunikation und Zuordnung

5-er Kaskade

4-er Kaskade

3-er Kaskade

2-er Kaskade

	Master	Slave 1	Slave 2	Slave 3	Slave 4
KAS01:	2	1	1	1	1
KOM04:	2	3	4	5	6
KOM05:	on	on	on	off	off
STN1:	2				
STN2:	3				
STN3:	4				
STN4:	5				
STN5:	6				

INFO: Bei 5-er Kaskade Vorsicht mit dem Rohrnetz und der Zirkulationspumpe --> reicht die Leistung.

Inbetriebnahmen
Mega 2 / Peta

TEM Regler für Mega 2 und Peta

Kaskadeneinstellungen

Station	Menü		Zirkulation zentral (am Master ang.)	Zirkulation dezentral (in jeder Station)	Schichtladung
An Master	KAS 01	Master	2	2	
	STN 1	Schaltreihenfolge	2	2	
	STN 2 - 5	Schaltreihenfolge	3 - 6	3 - 6	
	KAS 02	Alternierend täglich	1	??	
	KAS 03 - 06		alle bestätigen	alle bestätigen	
	KAS 07	Wo ist Z-Pumpe	OFF	ON	
	SCH 00	Ein / Aus	1 / 0	1 / 0	1 / 0
	SCH 01 - 03		alle bestätigen	alle bestätigen	alle bestätigen
	SCH 04	Speicherf / Fix	120 / 40	120 / 40	120 / 40
	KOM 03	Sammestörmeldung	-1	-1	
	KOM 05	EBUS Speisung 1-3	ON	ON	
An Slave	Kas 01	Slave	1	1	
	KOM 03	Sammelstörmeldung	-1	-1	
	KOM 05	EBUS-Speiung 1 - 3	ON	ON	
		EBUS-Speiung 4/5	OFF	OFF	
	Alle weiteren Werte werden vom Master übertragen und gesteuert				

Die Sammelstörmeldung muss an jeder Station über ein Relais angeschlossen werden!

Bei Stationen ohne Zirkulation muss jede Station das Warmhaltemodul aktiviert werden!